



Fedal
Via Aosta 81/E
10016 Montalto Dora (To)

Ing. Allamanno Federico
Phone: +393391886552
Mail: fede.allamanno@gmail.com

PinOut Centralina HITRONIK V170

- 1 Pilotaggio Bobina 1 o Bobina 1-4
- 2 Pilotaggio Bobina 2 o Bobina 2-3
- 3 PGnd Batteria
- 4 Pilotaggio Bobina 3 o Variatore fase 1
- 5 Pilotaggio Bobina 4 o Variatore fase 2
- 6 Pilotaggio Iniettore 1
- 7 Pilotaggio Iniettore 2
- 8 Pilotaggio Iniettore 3
- 9 Ingresso Analogico Sonda Lambda 0-5 V (Analog IN)
- 10 Ingresso Analogico Map esterno 0-5 V (Analog IN)
- 11 Segnale Potenzziometro farfalla (Analog IN)
- 12 Pulsante 1 (Digital IN) Switch cambio o Antilag o sensore detonazione (richiesta speciale)
- 13 Pickup 2 -
- 14 CanH
- 15 Pickup 1 -
- 16 Vcc sensori (+5 V out)
- 17 Gnd sensori
- 18 Pilotaggio Iniettore 4
- 19 Uscita Relè 2 (chiude verso massa)
- 20 PGnd Batteria
- 21 Uscita Relè 1 (chiude verso massa)
- 22 Pilotaggio Relè Pompa Benzina (chiude verso massa)
- 23 Uscita Contagiri (Digital OUT)
- 24 Ingresso Potenzziometro cambio (Analog IN)
- 25 Ingresso Temperatura Aria (Analog IN)
- 26 Ingresso Temperatura Motore (Analog IN)
- 27 Pulsante 3 (Dig IN) Mappe
- 28 Pulsante 2 (Digital IN) (Launch Control) +Aggiornamento firmware
- 29 CanL
- 30 Pickup 1 +
- 31 Pickup 2 +
- 32 Ingresso sensore effetto Hall 1 su camma
- 33 Batt Gnd
- 34 +12 V Batteria